

ELS CHAVE DE NÍVEL Tipo Aterramento

Manual de Instruções

Leia este manual atentamente antes de iniciar a operação do seu aparelho. Guarde-o para futuras consultas. Anote o modelo e número de série do medidor, que aparecem na plaqueta do mesmo. Informe estes dados à assistência técnica, quando necessário.

TECNOFLUID

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. COMPONENTES	4
A Unidade Eletrônica	4
O Sensor	4
Placa de Circuito Impresso	5
3. DIMENSÕES	6
4. INSTALAÇÃO	7
Instalação a Unidade Eletrônica	7
Instalando o Sensor	8
Sensor Fixo	10
Sensor Suspenso	10
Cuidados Especiais com o Sensor	11
5. LIGAÇÃO ELÉTRICA	11
Conexão da Placa de Circuito Impresso	11
Diagrama de Conexões	12
Conexão ao Terra	12
Placa de Conectores	12
6. OPERAÇÃO	13
Funcionamento	13
7 CAPACTEDÍSTICAS TÉCNICAS	1.4

INTRODUÇÃO

As chaves de Nível ELS da TECNOFLUID foram desenvolvidas para o controle de nível de produtos líquidos e sólidos condutivos, bem como efetuar um controle diferencial, operando bombas, válvulas, ou qualquer outro dispositivo.

O instrumento consiste basicamente de um ou mais sensores, um invólucro onde estes são conectados e uma unidade eletrônica remota contendo a saída de relês.

Como não apresenta partes móveis, requer manutenção mínima.




Figura 1.1 - Chave de Nível ELS

2. COMPONENTES

A chave de nível modelo ELS compõe-se de uma unidade eletrônica e um sensor a ser instalado no reservatório.

A UNIDADE ELETRÔNICA

A unidade eletrônica está acondicionada em bastidor classe de vedação IP-65 ABNT, com conexões elétricas tipo prensa-cabo. No seu painel frontal está localizado um led indicador de presença de nível. A figura 2.1 e 2.2 exibem o bastidor e seus principais componentes.






Figura 2.1 - Painel frontal da unidade eletrônica

Figura 2.2 - Bastidor aberto

O SENSOR

O sensor a ser instalado no reservatório pode ser do tipo fixo ou do tipo suspenso. Internamente o sensor abriga um circuito eletrônico responsável pela detecção do material quando atinge a sua ponta.

Salientamos que ao optar pelo uso do sensor fixo montado em posição horizontal, o material a ser detectado não poderá ser incrustante.

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

A figura 2.5, exibe a placa de circuito impresso com seus principais componentes. Esta placa se localiza dentro do bastidor da unidade eletrônica e dela partem as conexões que irão interligar o sistema.

Utilize as informações contidas no layout da figura 2.5 para localizar os componentes e ajustes durante a instalação do equipamento.




Figura 2.5 - Placa de circuito impresso

3. DIMENSÕES

L = Comprimento da haste (haste sensora + isolador + tubo prolongador)

Variação de L: Mínimo = 100 mm

Máximo = 3000 mm

Variação de 20 em 20 mm

Conexão Elétrica:


Rosca DN 1/2" ou 3/4" - Padrão NPT

Conexão ao Processo:

Rosca DN 1/2" até 2" - Padrão BSP

Flange ANSI 1" até 4"

(outras dimensões sob consulta)



INSTALAÇÃO


INSTALANDO A UNIDADE ELETRÔNICA

Alguns cuidados devem ser tomados ao se instalar o bastidor da unidade eletrônica. Observe as recomendações que se seguem:


- A unidade eletrônica deve ser instalada em local protegido e não próxima a campos eletromagnéticos ou locais onde haja elevações de temperatura;
- Deve-se respeitar as distâncias máxima de 30 metros lineares entre a unidade eletrônica e o sensor;
- Escolha um local adequado para a instalação baseando-se no primeiro item;
- Prepare o local para a instalação afixando as buchas;
- Desparafuse a placa de montagem e retire-a juntamente com a placa de circuito impresso;
- Faça as furações necessárias no fundo do bastidor;
- Após a colocação dos parafusos, vedá-los com adesivo de silicone;
- Fixe o bastidor e retorne com a placa de montagem e a placa de circuito impresso para as suas posições originais.

INSTALANDO O SENSOR


Para evitar que ocorram falsas leituras de nível, observe a distribuição do material (no caso de sólidos). Se a entrada do material não estiver localizada no centro do silo, checar o formato da pilha de material (ângulo a), colocando o sensor em local apropriado.




Se o sensor for montado no topo do reservatório tenha certeza que o mesmo tocará o produto para o nível desejado.




Ao instalar a sonda lateralmente, atentar para que a mesma esteja fora da queda de material, reduzindo assim o risco de danificá-la.




A conexão elétrica deve ser sempre instalada para baixo, evitando assim que ocorra infiltração de líquidos no interior do equipamento.



O sensor não deve ser montado sob entradas laterais de líquidos, pois o contato do produto pode fazer com que o equipamento alarme nível falso.



Em montagens laterais o sensor deve estar no mínimo com 20° de inclinação para baixo, evitando assim que o material (sólidos) fique depositado sobre o sensor alarmando nível falso.



O sensor a ser instalado pode ser do tipo fixo ou suspenso, qualquer que seja o caso, observe os diagramas apresentados a seguir.

SENSOR FIXO

O sensor do tipo fixo pode ser instalado tanto na posição lateral quanto no topo do reservatório. A figura 3.1 elucida estas informações.




Figura 3.1 - Montagem sensor - lateral ou topo

SENSOR SUSPENSO

O sensor suspenso é instalado conforme a figura 3.2 e é ideal para reservatórios abertos.




Figura 3.2 – Montagem sensor suspenso

CUIDADOS ESPECIAIS COM O SENSOR

- Quando o sensor escolhido for do tipo suspenso, evite que pôr sobre ele haja queda de material;
- Nos sensores com montagem tipo topo, não apresentam problemas com incrustação, porém, recomendamos a sua limpeza quando o material atingi-lo;
- Em montagens laterais recomendamos a limpeza constante.

5. LIGAÇÃO ELÉTRICA

CONEXÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

A placa de circuito impresso tem em uma de suas extremidades um conjunto de conectores numerados de 1 a 12 e identificados como mostra abaixo:

- 1 AL 1 ALIMENTAÇÃO Ligar a rede elétrica;
- 2 AL 2 ALIMENTAÇÃO Ligar a rede elétrica;
- 3 R- REARME MANUAL Comum dos rearmes ;
- 4 R+ REARME MANUAL Ligar a uma botoeira;
- 5 PSE PONTA SENSORA EMISSOR Ligar ao pino 2 do sensor;
- 6 PSB PONTA SENSORA DE BASE Ligar ao pino 3 do sensor;
- 7 GND COMUM DO SENSOR Ligar ao pino 1 do sensor;
- 8 GND;
- 9 COMUM DO RELÊ CONTATO COMUM DO ALARME;
- 10 NF CONTATO NORMALMENTE FECHADO DO ALARME;
- 11 NA CONTATO NORMALMENTE ABERTO DO ALARME ;
- 12 GND TERRA REFERENCIAL DO SISTEMA Ligar a uma ponta de aterramento

DIAGRAMA DE CONEXÕES

A figura 5.1 exibe o conector CN1 da placa de circuito impresso e suas interligações




Figura 5.1 - Diagrama de conexões

CONEXÃO AO TERRA

Consideramos como melhor ponto para o aterramento o chassis do próprio reservatório desde que este seja metálico

PLACA DE CONECTORES

Abaixo - figura 5.2 - a placa de conectores, que deverá ser conectada à unidade eletrônica.



Figura 5.2 - Placa de conectores

6. OPERAÇÃO

FUNCIONAMENTO

Após os procedimentos de instalação, agora é possível colocar o sistema em operação, porém ainda resta configurar a placa de acordo com as suas necessidades. Para isso siga os passos descritos a seguir:

REARME AUTOMÁTICO OU MANUAL

Localize pela figura 2.5 o strap de seleção de modo de operação e posicione de acordo com a sua necessidade para a posição automático ou manual. Caso sua escolha seja para manual, instale a botoeira no local anteriormente indicado.

TEMPO DO REARME

Ajuste o strap ES3 para um tempo de aproximadamente 4 segundo selecionando TEMPO 1 (T1). Ajuste tempo de aproximadamente 8 segundos, selecionando TEMPO 2 (T2).

AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO SENSOR

Gire o trimpot TP1 para a esquerda (maior) ou para a direita (menor) sensibilidade do sensor. Mantenha-o próximo ao valor mínimo para afastar o perigo de alarmes falsos.

SELEÇÃO DE TENSÃO DE OPERAÇÃO

Localize o strap denominado ES1 e escolha entre 110 ou 220 VCA.

SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO DO RELÊ

O relê pode ser selecionado para operar em modo direto ou inverso através do strap de ES4. Selecionando o modo direito, o relê estará energizado indicando situação de nível, quando a opção escolhida for do modo inverso, o relê estará desernegizado indicando situação de falta de nível. Este ajuste é especialmente importante para garantir a segurança do sistema em caso de falha.

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo / Tipo:

Chave de Nível ELS tipo Aterramento da Tecnofluid.

Materiais:

Caixa Aço carbono com pintura eletrostática / ABS injetado – IP 65

Pêndulo AISI 304

Condições Elétricas:

Alimentação 115/230 Vca ± 15% a 60 Hz

Consumo máximo 8 VA

Tensão de comutação máxima 250 Vca

Corrente de comutação máxima 7 A resistivo

Saídas do contatos Contatos reversíveis NA/NF

Indicação de funcionamento Led

Condição de Operação do Sensor:

Temperatura de operação...... 0 a 120°C.

Pressão máxima de operação...... até 20 kgf/cm².

Notas

- 1- Ajuste de sensibilidade do sensor
- 2- Programação do tempo de retardo
- 3- Programação de rearme automático ou manual



End: Rua Professor Lydio Machado Bandeira de Melo, 67 - Honório Bicalho

Nova Lima - MG - CEP: 34000-000

Telefax: 31 3465 5900

E-mail: vendas@tecnofluid.com.br

Web Site: www.tecnofluid.com.br

Versão: 2008

Impressão: 11 de abril de 2014

Tecnofluid do Brasil LTDA ©